

SKYWORTH

Guía de inicio rápido

Android TV 4K UHD | Bordes ultra delgados

55G3AF-TDF | 65G3AF-TDF

4K UHD SERIES

androidtv

Google Assistant



⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegurarse de seleccionar un ambiente con una **superficie en buen estado, nivelada y que soporte este peso**. Si la instalación se realiza en la pared, asegurarse de que la misma soporte el peso de este producto y utilice accesorios y soportes

compatibles para realizar la instalación correctamente. Finalmente, evitar sujetar, tomar y/o presionar la pantalla LCD cuando se manipule el televisor. La tecnología y el vidrio son delicados y pueden producirse roturas. Manipular el televisor sujetándolo por los costados.


1

Desembalaje y accesorios

1) Abrir la caja y retirar todos los elementos que conforman el embalaje como telgopores, bolsas, cintas, etc. Retirar el televisor y apoyarlo en una lugar seguro para que no sufra golpes.

Verificar los accesorios que acompañan a este producto:

(1) control remoto, (2) soportes, (2/4) tornillos, (1) cable de alimentación, (1) cable adaptar RCA a jack 3,5mm, (1) guía de inicio rápido.



2

Instalación y Posicionamiento de la TV


Opción I: Colocación de la TV en una mesa o escritorio

1) Colocar las patas de la tv según imagen.
2) Posicionar la pantalla sobre una superficie rígida horizontal.

Opción II: Montaje de la TV en pared.

1) Unir con cuidado el soporte VESA a la TV.
2) Fijar el soporte VESA a una pared sólida perpendicular al piso.

Notas: No ajustar demasiado los tornillos ya que esto puede dañar la TV y anular la garantía del producto. Dejar una distancia no menor a 10cm de los alrededores de la TV para una correcta ventilación. *Para el montaje de la tv en la pared, consulte a **personal calificado** para su instalación. **Escanear el **código QR** para visualizar el **Manual del Producto** en donde encontrará información sobre los tornillos y montajes de pared según especificaciones.




3

Conexiones y preparativos

⚠ ¡Advertencia!

Primero **realizar todas las conexiones entre el TV y sus dispositivos personales** antes de enchufar y encender este TV.


Conectar la **antena**, y sus **dispositivos personales** como el decodificador, sistemas de audio, consolas, etc. Colocar las **pilas** correspondientes al control remoto (2 unidades AAA de 1,5V). Conectar el **cable de alimentación** al TV y luego enchufar a un **tomacorrientes**. **Encender el TV**, apretando primero el **botón del TV** y luego el **botón del control remoto**.



4


Configuración inicial y conexión a internet

Seguir el procedimiento que figura en pantalla para **configurar el TV** a su gusto. Establecer el idioma, región/ubicación, red de conexión a internet, inicio de sesión en cuentas, y otras configuraciones. Recordar que pueden aplicarse los cambios que se deseen desde el **menú de ajustes**.



5 Identificación de partes y conexiones

Las conexiones y cantidades varían según el modelo de TV. Remitirse al manual electrónico para saber el detalle completo y las especificaciones de su TV.



Con sistema operativo Android TV 10.0, chromecast incorporado, Google Assistant y Far-field voice control utiliza tu voz para comandar tu TV.

Nota: asegurarse de tener control por voz activado en su cuenta de Google.



Este TV cuenta con conexiones HDMI tipo A versión 2.1, y con soporte para las funciones CEC, ARC y HDCP.



Este TV cuenta con tecnología de imagen Dolby Vision y soporte HDR10 y HLG para ofrecer la mejor nitidez y contraste de colores.



Con tecnología de audio Dolby, en sus versiones Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos y con tecnología de audio DTS Studio Sound. Combinadas, estas tecnologías te permiten disfrutar de audio de alta calidad y sonido envolvente. Compatibles con equipos de audio de 7.1 canales.



Además, admite el estándar de conexión inalámbrica IEEE802.11/b/g/n/ac que te permiten conectarte a bandas de 2.4 Ghz y 5.0 Ghz. Este TV cuenta con soporte para Bluetooth 5.1



Este TV cuenta con la función TimeShift. Esta tecnología te permite rebobinar en vivo tus programas favoritos.

Elemento	Detalle	Cantidad
	Panel de control	1
	Parlantes internos*	2
	USB 2.0	2
	Conexión TV	1
	HDMI 2.1	4
	AV-in mini (jack 3,5mm)	1
	Salida audio digital, conector toslink (óptico)	1
	Conexión ethernet (conector RJ45)	1

*55G3AF: 2 parlantes de 8W cada uno
*65G3AF: 2 parlantes de 10W cada uno

Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que resulten directa o indirectamente de fallas, falta de información o discrepancias entre el manual del usuario y el producto descrito.
2. En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y regresar a la interfaz principal de OSD, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente anterior. Es normal, continúe operando el TV como lo desea.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nueva TV.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, podés ingresar a <https://skyworthargentina.com/soporte> o escaneando este código QR.

